



Návod k použití

MX-3+

2.1-Kanal Stereo Sound System



Vážený uživateli,

Jsme rádi, že jste si vybrali systém reproduktoru Wavemaster a blahopřejeme Vám k tomuto rozhodnutí

Obsah balení:

nejprve zkontrolujte obsah balení a jeho úplnost:

2 satelitní reproduktory včetně propojovacích kabelů

1 dálkový ovladač (kabelový)

1 Subwoofer

1 Několik kabelových adaptérů pro připojení

Zapojení a provoz

Zapojení reprosoustavy Wavemaster MX-3 + je velmi snadné.

Prosím, provádějte všechna zapojování a odpojování na zařízení odpojeném od elektrické sítě.

- Připojte satelitní reproduktory k subwooferu pomocí kabelů do zdířek OUTPUT L, R.
- Dálkový ovladač je také třeba připojit k subwooferu.
- Nyní propojte vstupnímu konektor na zadní straně subwooferu odpovídajícím kabelem ke zdroji zvuku.
- Před připojením napájecího kabelu přezkontrolujte zapojení reproduktorů.
- Připojte k síti 230V.
- Zapínání a vypínání (pohotovostní režim) se provádí pomocí ovladače hlasitosti ovládání na dálkovém ovládání.
- Úroveň basů lze nastavit pomocí ovládání BASS na zadní straně subwooferu.
- Konektor LINE na přední straně dálkového ovladače slouží k připojení například MP3 přehrávače. Vzhledem k tomu, tento konektor je privilegovaný, bude toto připojení bráno jako hlavní a vstup do subwooferu bude ztlumen po dobu trvání připojení. Po vytažení zdroje ze zásuvky LINE, dojde k obnovení původního zapojení.
- Ke konektoru sluchátek na přední straně dálkového ovládání, lze připojit sluchátka. Tímto dojde ke ztlumení / vypnutí reprosoustavy.

Schéma zapojení:

