

## 1 Zapnutí

Zapojte extender do elektrické zásuvky poblíž vašeho routeru a stiskněte zapínací tlačítko v případě, že nějaké má.

## 2 Připoje váš počítač k extenderu

### Wi-Fi Bezdrátově

Odpojte vaše ethernetové připojení z vašeho počítače a připojte ho k síti extenderu (např.

*TP-LINK\_Extender\_XXXXXX* nebo *TP-LINK\_ModelNO*.).

### Ethernet kabelem (v případě, že extender má ethernetový port)


Zakažte Wi-Fi na vašem počítači. Připojte počítač k extenderu pomocí ethernet kabelu.

## 3 Konfigurace

- 1 Spusťte webový prohlížeč na vašem počítači a vložte adresu **http://tplinkrepeater.net** do adresního řádku. Vložte **admin** (všechna malá písmena) jako uživatelské jméno i heslo a klikněte na **Login** (Přihlásit).
- 2 Postupujte podle instrukcí uvedených na webové stránce pro dokončení prvotní konfigurace.

## 4 Přemístění

Pro získání lepší kvality signálu zapojte extender **napůl cesty** mezi váš router a oblasti, kam Wi-Fi nedosahuje.



### Užívejte!


Připojte vaše zařízení k extenderu pomocí SSID prodloužené sítě a heslem Wi-Fi, které jste nastavili během konfigurace. Původní heslo Wi-Fi je stejné jako heslo hostující sítě.

## Bezdrátový adaptér

V případě, že váš extender má ethernetový port, může být použit jako bezdrátový adaptér, kterým lze připojit jakékoli výhradně ethernetové zařízení k vaší Wi-Fi síti. Např.: Blu-ray přehrávač, herní konzole, DVR nebo smart TV.

Nejprve připojte extender k vašemu routeru a poté vaše ethernetové zařízení k extenderu pomocí ethernetového kabelu.

### Ethernetové připojení



## FAQ (Často kladené otázky)

### Q1 Proč se neobjeví přihlašovací stránka po vložení adresy <http://tplinkrepeater.net> do prohlížeče?

A1: Ujistěte se, že je váš počítač připojen k extenderu buď prostřednictvím SSID prodloužené sítě nebo ethernetovým kabelem (v případě, že extender má ethernetový port).

A2: Ujistěte se, že je váš počítač nastaven, aby získal IP adresu automaticky.

A3: Použijte IP adresu pro přístup k extenderu. Výchozí IP adresa je **192.168.0.254**. V případě, že je extender připojen k routeru, měl(a) byste jít na seznam DHCP klientů routeru pro získání současné IP adresy extenderu.

A4: Resetujte extender a připojte se k jeho bezdrátové síti, do webového prohlížeče vložte adresu <http://tplinkrepeater.net> nebo **192.168.0.254** a stiskněte **Enter**.

### Q2 Jak mám resetovat extender?

A: Ve chvíli, kdy je extender zapnutý, stikněte a držte tlačítko **RESET**, dokud se LED kontrolky krátce nerozsvítí a poté tlačítko pustěte.

## 1 Napájanie zapnuté

Rozširovač pripojte do elektrického okruhu v blízkosti svojho routera a stlačte tlačidlo zapnutia, ak ho prístroj má.

## 2 Pripojte počítač k rozširovaču

### Wi-Fi pripojenie cez bezdrôtovú sieť

Odpojte ethernetové pripojenie z počítača a pripojte sieť rozširovača (napr. **TP-LINK\_Extender\_XXXXXX** alebo **TP-LINK\_ModelNO.**).

### Ethernetový kábel pripojenie cez ethernetový kábel

(ak rozširovač má ethernetový port)

Na svojom počítači deaktivujte Wi-Fi. Pomocou ethernetového kabla pripojte svoj počítač k rozširovaču.

## 3 Konfigurovať

- 1 Na svojom počítači spustite webový prehliadač a vpíšte **http://tplinkrepeater.net** do políčka pre adresu. Zadajte **admin** (všetko malými písmenami) v prípade používateľského mena a hesla, a potom kliknite na **Login** (Prihlásiť sa).
- 2 Postupujte krok za krokom podľa inštrukcií na webovej stránke a dokončite počiatočnú konfiguráciu.

## 4 Premiestnenie

Na dosiahnutie lepšej kvality signálu pripojte rozširovač **v polovici vzdialenosťi** medzi routerom a Wi-Fi nepokrytou zónou.



### Tešte sa!

Svoje zariadenie pripojte k rozširovaču pomocou SSID a hesla pre Wi-Fi, ktoré ste nastavili počas konfigurácie. Predvolené heslo pre Wi-Fi je také isté, ako vo vašej hostovskej sieti.

## Adaptér pre zariadenia určené na zábavu

Ak má rozširovač ethernetový port, môže sa použiť ako bezdrôtový adaptér na pripojenie akéhokoľvek zariadenia, ktoré má len ethernet, ako je Blue-ray prehrávač, herná konzola, DVR alebo smart TV k vašej sieti Wi-Fi.

Najprv pripojte rozširovač k routeru, potom pripojte svoje zariadenie, ktoré má len ethernet k rozširovaču pomocou ethernetového kábla.

### Ethernetové pripojenie



## Často kladené otázky

**Otázka č. 1: Prečo nevidím prihlásovaciu stránku, keď zadám <http://tplinkrepeater.net> vo svojom prehliadači?**

Odpoveď č. 1: Ubezpečte sa, či je váš počítač pripojený k rozširovaču pomocou rozšíreného SSID alebo cez ethernetový kábel (ak má rozširovač ethernetový port).

Odpoveď č. 2: Ubezpečte sa, či má váš počítač nastavené "Obtain an IP address automatically (Získať IP adresu automaticky)".

Odpoveď č. 3: Na prístup k rozširovaču použite IP adresu. Predvolená IP adresa je **192.168.0.254**. Ak je rozširovač pripojený k routeru, mali by ste prejsť ku klientskému zoznamu pre DHCP routera, aby ste získali aktuálnu IP adresu rozširovača.

Odpoveď č. 4: Resetujte rozširovač a pripojte sa k jeho bezdrôtovej sieti, zadajte <http://tplinkrepeater.net> alebo **192.168.0.254** do webového prehliadača a stlačte Enter.

**Otázka č. 2: Ako môžem resetovať rozširovač?**

Odpoveď: Ked' je rozširovač zapnutý, stlačte tlačidlo **RESET** až kým sa kontrolky LED na moment rozsvietia, potom tlačidlo uvoľnite.