

GARMIN

Dakota™ 10 a 20 návod k obsluze



Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397.8200 nebo
(800) 800.1020
Fax (913) 397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounslow Business Park,
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR UK
Tel. +44 (0) 870.8501241
(mimo Velkou Británii)
0808 2380000 (z Velké Británie)
Fax +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd
Road,
Shijr, Taipei, Tchaj-wan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099

Všechna práva vyhrazena. Pokud zde není výslovně uvedeno jinak, nelze žádnou část tohoto návodu reprodukovat, kopírovat, vysílat, rozšiřovat, stahovat ani ukládat na libovolné médium pro žádné účely bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin tímto uděluje povolení stáhnout jednu kopii tohoto návodu na pevný disk nebo jiné elektronické médium pro ukládání dat za účelem prohlížení a vytištění jedné kopie tohoto návodu nebo jeho revize za předpokladu, že takováto elektronická nebo vytištěná kopie tohoto návodu bude obsahovat kompletní text věnovaný autorským právům a že veškerá nepovolená komerční distribuce tohoto návodu nebo jeho libovolné revize je písemně zakázána.

Informace v tomto dokumentu se mohou měnit bez předchozího upozornění. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje výrobky a provést změny v obsahu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoliv osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití a obsluze tohoto a dalších výrobků společnosti Garmin naleznete na webové stránce společnosti Garmin (www.garmin.com).

Garmin®, MapSource®, BlueChart® g2 jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejich dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Dakota™ a myGarmin™ jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejich dceřiných společností. Tyto obchodní značky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.










Logo Geocaching 4-box a logo Wherigo jsou registrované obchodní značky společnosti Groundspeak Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. Používat pouze se souhlasem. Používání dat ze stránky www.geocaching.com podléhá podmínkám smlouvy o užívání Geocaching.com umístěné na webové stránce www.geocaching.com/about/termsfuse.aspx. Aplikace Wherigo je chráněna patentem 6,691,032 a dosud neudělenými americkými a zahraničními patenty. Windows® je registrovaná obchodní značka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích. Mac® OS je registrovaná obchodní značka společnosti Apple Computer, Inc. microSD™ je obchodní značka společnosti SanDisk nebo jejich dceřiných společností.



Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku* vložený v obalu s výrobkem obsahující varování a další důležité informace.

Úvod

Tipy a zkratky

- Stisknutím ikony  nebo  můžete procházet a prohlížet další volby.
- Pokud se chcete vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte ikonu .
- Pokud se chcete vrátit do hlavního menu, stiskněte ikonu .
- Stisknutím ikony  nebo  na stránce Mapa lze zvětšit nebo zmenšit její zobrazení.
- Stisknutím ikony  přijmete změnu.
- Stisknutím ikony  vyhledáte v blízkosti pozice.
- Stisknutím ikony  zobrazíte klávesnici.

Symbole použité v návodu

Pokud jste vyzváni ke „stisknutí“ nějaké položky na displeji, použijte k tomu prst.

Malé šipky (>), které se používají v textu, vyzývají ke stisknutí řady položek po sobě. Například pokud je v textu uvedeno „Stiskněte možnost **Kam vést?** > **Prošlé trasy**“, měli byste na obrazovce stisknout tlačítko **Kam vést?** a poté tlačítko **Prošlé trasy**.

Obsah

Úvod	i	Ukončení navigace.....	7
Tipy a zkratky	i	Používání mapy	7
Symboly použité v návodu.....	i	Používání kompasu.....	9
Začínáme	1	Ukazatele směru a kurzu.....	10
Registrace produktu	1	Správa trasových bodů,	
Kontakty společnosti Garmin.....	1	tras a prošlých tras	12
Volitelné příslušenství.....	1	Úprava trasových bodů.....	12
Péče o přístroj Dakota.....	1	Vytváření tras	13
Informace o baterii.....	2	Prohlížení uložených tras	13
Zapnutí a vypnutí přístroje		Úprava a odstraňování tras	13
Dakota	2	Prohlížení aktivní trasy	14
Úprava intenzity podsvícení	3	Správa prošlých tras.....	14
Uzamčení obrazovky	3	Další nástroje	16
Příjem satelitních signálů GPS.....	3	Graf nadmořské výšky.....	16
Základní navigace	4	Bezdrátové sdílení informací.....	17
Vstup do položky Aplikace		Výpočet velikosti plochy	17
z hlavního menu	4	Ostatní nástroje	17
Vytváření trasových bodů	4	Sledování satelitního příjmu	18
Navigace k cíli	5	Trasový počítač	19
		Hry GPS	20
		Schránky s poklady	20

Vlastní nastavení přístroje

Dakota	21
Změna profilu.....	21
Nastavení profilů.....	21
Použití nastavení systému.....	22
Vlastní úprava displeje	22
Nastavení mapy.....	23
Nastavení prošlé trasy.....	24
Vlastní úprava hlavního menu	24
Nastavení trasy.....	24
Změna námořního nastavení.....	25
Změna nastavení času	26
Změna jednotek měření.....	26
Formát souřadnic.....	27
Úprava kompasu	27
Nastavení výškoměru	28
Párování přístroje Dakota	29
Vynulovat.....	30
Přehled informací o přístroji Dakota	30

Dodatek	31
Technické údaje.....	31
Použití ukázkového režimu.....	32
Připojení přístroje Dakota k počítači.....	33
Instalace paměťové karty microSD™	33
Přenos prošlých tras, tras a trasových bodů	34
Načítání a odstraňování souborů.....	35
Optimalizace životnosti baterií.....	36
Obnovení výchozího nastavení výrobce	36
Připojení karabinové svorky, poutka nebo jiného volitelného příslušenství.....	37
Kalibrace dotykové obrazovky.....	37
Softwarová licenční dohoda	38
Prohlášení o shodě (DoC).....	38
Rejstřík	39



Začínáme

Registrace produktu

Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte přístup k rozsáhlejší úrovni podpory. Navštivte naši webovou stránku na adrese <http://my.garmin.com>. Uchovejte originál účtenky, nebo její fotokopii, na bezpečném místě.

Kontakty společnosti Garmin

Pokud při používání přístroje Dakota vyvstanou jakékoli otázky, obraťte se na zákaznickou podporu společnosti Garmin. V USA navštivte webovou stránku www.garmin.com/support nebo volejte číslo společnosti Garmin USA (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020.

Ve Velké Británii kontaktujte společnost Garmin (Europe) Ltd. telefonicky na čísle 0808 2380000.

V Evropě navštivte webovou stránku www.garmin.com/support a klikněte na položku **Contact Support** pro informace o podpoře v rámci jednotlivých zemí nebo kontaktujte společnost Garmin (Europe) Ltd. telefonicky na čísle +44 (0) 870.8501241.

Pokud budete potřebovat sériové číslo vašeho přístroje Dakota, najdete ho v přihrádce na baterie. Vyměňte baterie dle postupu uvedeného na [stránce 2](#).

Volitelné příslušenství

Seznam dostupného příslušenství a map najdete na webové stránce společnosti Garmin <http://buy.garmin.com>.

Péče o přístroj Dakota

Čištění displeje

Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky. Používejte vodu, isopropylalkohol nebo čistič na kontaktní čočky. Naneste tekutinu na tkaninu a poté displej jemně otřete.

Informace o baterii

Přístroje Dakota jsou napájeny dvěma bateriemi velikosti AA. Použijte baterie alkalické, NiMH nebo lithiové. Nejlepších výsledků dosáhnete při použití předem nabitých NiMH nebo lithiových baterií.

Instalace baterií:

1. Vysuňte západku a odstraňte kryt přihrádky na baterie.



2. Vložte baterii. Vložte baterii v souladu + (kladnými) a - (zápornými) symboly uvedenými na zařízení.
3. Umístěte kryt přihrádky na baterie zpět.



Výběr typu baterií:

1. Stiskněte možnost **Nastavení > Systém > Typ baterie**.
2. Stiskněte možnost **Alkalické, Lithiové** nebo **Dobíjecí baterie NiMH**.


Dlouhodobé skladování

Pokud nebudete přístroj Dakota několik měsíců používat, vyjměte z něj baterie. Po vyjmutí baterií nedochází ke ztrátě uložených dat.

Zapnutí a vypnutí přístroje Dakota

1. Přístroj Dakota zapněte stisknutím tlačítka .
2. Přístroj Dakota vypněte stisknutím a podržením tlačítka .

Úprava intenzity podsvícení

1. Je-li přístroj Dakota zapnutý, stisknete a rychle uvolníte tlačítko .




2. Stisknutím ikony  nebo  nastavíte jas.

Změna prodlévky podsvícení viz [strana 22](#).

Uzamčení obrazovky.


Abyste předešli náhodnému stisknutí obrazovky, můžete ji uzamknout.

1. Stisknete a rychle uvolníte tlačítko .
2. Stisknete možnost **Uzamknout obrazovku** (nebo **Odemknout obrazovku**).

Příjem satelitních signálů GPS

Než bude moci přístroj Dakota najít vaši aktuální pozici a navigovat po trase, musíte přijímat signály GPS.

1. Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny, dál od vysokých budov a stromů.
2. Zapněte přístroj Dakota. Příjem satelitních signálů může trvat několik minut.

Ukazatelé  v hlavním menu označují sílu satelitních signálů. Pokud jsou ukazatele zelené, přístroj Dakota přijímá satelitní signály.

Základní navigace

Vstup do položky Aplikace z hlavního menu

Z hlavního menu můžete vstoupit do všech aplikací přístroje Dakota.





Hlavní menu

Stisknutím ikony  nebo  získáte přístup k dalším aplikacím.

Vytváření trasových bodů

Trasové body jsou pozice, které zaznamenáte a uložíte v přístroji Dakota.

Označení aktuální pozice jako trasového bodu:

1. Stiskněte možnost **Označit trasový bod**.
2. Stiskněte možnost **Uložit a upravit**.
3. Stisknutím položky ze seznamu provedete změnu.
 - Chcete-li provést změny, stiskněte písmena, číslice nebo symboly.
 - Stiskněte ikonu  (kromě provádění změny symbolu). V případě potřeby změňte další atributy.
 - Stisknutím ikony  změny zrušíte.


Úprava nebo odstranění trasového bodu viz [strana 12](#).

Navigace k cíli



Můžete použít funkci **Kam vést?** nebo zvolit bod na mapě pro navigaci k cíli pomocí přístroje Dakota.


Navigace k cíli pomocí funkce Kam vést?

1. Stiskněte možnost **Kam vést?**.
2. Stiskněte kategorii.
3. Stiskněte jednu z níže uvedených položek. Tento seznam se může lišit podle typu map uložených v přístroji Dakota.
 - **Naposledy nalezené** – naposledy nalezené položky.
 - **Trasové body** – seznam trasových bodů viz ([strana 4](#)).
 - **Prošlé trasy** – seznam prošlých tras viz ([strana 14](#)).
 - **Trasy** – seznam tras viz ([strana 13](#)).

- **Všechny body zájmu** – pokud jsou podporovány předem nahranými nebo volitelnými mapovými informacemi, zobrazí se seznamy různých bodů zájmu.
 - **Souřadnice** – zadejte souřadnice pozice.
 - **Města** – seznam 50 měst, která jsou nejbližší vaší aktuální pozici.
 - **Příliv/Odliv** – seznam nejbližších stanic měření přílivu/odlivu.
4. Stiskněte možnost **Jet**. Barevná čára označuje kurz.
 5. Stiskněte ikonu  > **Kompas**.
 6. Pro navigaci do cíle použijte kompas.

Postup nalezení cíle hláskováním názvu:

1. V hlavním menu stiskněte možnost **Kam vést?** > **Všechny body zájmu**.
2. Stiskněte ikonu .
3. Stisknutím znaků hláskujte část názvu vašeho cíle.
4. Stiskněte ikonu .


5. Stiskněte cíl.
6. Stiskněte možnost **Jet**. Barevná čára označuje kurz.
7. Stiskněte ikonu  > **Kompas**.
8. Pro navigaci do cíle použijte kompas dle popisu na [straně 9](#).

Navigace k bodu na mapě:

1. Stiskněte možnost **Mapa**.
2. Stiskněte bod na mapě.
3. Stiskněte tlačítko Informace v horní části obrazovky.





Tlačítko
Informace


4. Stiskněte možnost **Jet** >  > **Kompas**.
5. Pro navigaci do cíle použijte kompas dle popisu na [straně 9](#).

Navigace k cíli blízko trasového bodu nebo k naposledy nalezenému:

1. Stiskněte možnost **Kam věst?**.



2. Stiskněte ikonu .
3. Vyberte jednu z následujících možností:
 - **Naposledy nalezený**
 - **Trasový bod**
 - **Moje aktuální pozice**
 - **Mapový bod**




4. Stiskněte pozici, v jejíž blízkosti chcete hledat.
5. Stiskněte kategorii. Položky jsou uvedeny v pořadí dle vzdálenosti od vámi vybrané pozice.
6. Stiskněte cíl.
7. Stiskněte možnost **Jet**. Barevná čára označuje kurz.
8. Stiskněte ikonu  > **Kompas**.
9. Pro navigaci do cíle používejte kompas dle popisu na [straně 9](#).

Ukončení navigace

Pokud chcete ukončit navigaci, stiskněte možnost **Kam vést?** > **Ukončit navigaci**.

Používání mapy

Pro používání mapy:

1. Stiskněte možnost **Mapa**. Vaše aktuální pozice je označena ukazatelem pozice .
2. Stisknutím ikony  nebo  změníte velikost.

3. Stisknutím a přetažením obrazovky posunete mapu.



Kontrola podrobných informací o bodu na mapě:

1. V případě potřeby se posuňte se na pozici, kterou si chcete prohlédnout.
2. Stiskněte pozici.
3. Stisknutím tlačítka Informace v horní části obrazovky získáte další informace.



Zobrazení nebo skrytí datových polí v horní části obrazovky:

1. Stiskněte možnost **Nastavení** > **Mapa** > **Zobrazit datová pole**.
2. Stiskněte možnost **Nikdy, Během navigace** nebo **Vždy**.


Změna datových polí na stránce **Mapa**:

1. Na stránce **Mapa** stiskněte jedno z datových polí.
2. Stiskněte typ dat.

Uložení trasového bodu na stránce **Mapa**:

1. Na stránce **Mapa** stiskněte bod, který chcete uložit.
2. Stiskněte tlačítko **Informace** v horní části obrazovky.



3. Stisknutím ikony  uložíte trasový bod.

Používání kompasu

Stránka Kompas slouží pro navigaci k cíli pomocí zobrazení kompasu a ukazatele směru.

Rovněž zobrazuje navigační údaje, například aktuální rychlost, vzdálenost do příštího bodu na trase a odhadovanou dobu příjezdu.

Elektronický kompas je podobný magnetickému kompasu, pokud jste v klidu nebo při chůzi. Pokud udržujete vyšší rychlost, například při cestě autem, kompas používá pro určení vašeho směru signály GPS. Vypnutí elektrického kompasu viz [strana 28](#).

Otevření stránky Kompas:

Stiskněte možnost **Kompas**.

Kalibrace kompasu



POZNÁMKA: Elektronický kompas není k dispozici u přístroje Dakota 10.

Kalibrace elektronického kompasu venku. Nestůjte v blízkosti objektů, které ovlivňují magnetické pole, například automobilů, budov nebo nadzemního elektrického vedení.

Kalibraci kompasu provádějte při přesunu na velkou vzdálenost, při změně teploty o více než 11 °C nebo po výměně baterii.

Kalibrace elektronického kompasu

1. Stiskněte možnost **Nastavení** > **Směr pohybu** > **Stisknout pro zahájení kalibrace kompasu..**
NEBO
Na stránce Kompas stiskněte a podržte střed kompasu.
2. Stiskněte možnost **Jet** a postupujte podle pokynů na obrazovce.


Pokud se zobrazí zpráva „Kalibrace se nezdařila“, stiskněte tlačítko **OK** a postup opakujte.

Ukazatele směru a kurzu

Přístroj Dakota může na kompasu používat buď ukazatel směru nebo ukazatel kurzu. Ukazatel směru ukazuje směr k cíli, ukazatel kurzu ukazuje vztah pozice uživatele k linii kurzu vedoucí k cíli. Výběr ukazatele směru nebo kurzu viz [strana 27](#).



Ukazatel směru ukazuje na cíl, bez ohledu na směr pohybu. Pokud ukazatel směru ukazuje k horní části kompasu, jedete přímo do cíle. Pokud ukazuje jakýmkoli jiným směrem, otáčejte se v jeho směru, dokud šipka nebude směřovat k horní části kompasu.



Ukazatel kurzu

Ukazatel kurzu poskytuje indikaci odchylky (doleva nebo doprava) dle stupnice umístěné na obvodu kompasu. Stupnice představuje vzdálenost mezi body na indikátoru odchylky od kurzu. Linie kurzu k vašemu cíli je závislá na vašem původnímu počátečnímu bodu.

Abyste kompenzovali odchylku a vrátili se do správného směru, přesuňte se zpět na „linii kurzu k cíli“. Tento způsob je nejvhodnější, pokud navigujete na vodě nebo pokud na vaší cestě nejsou velké překážky. Rovněž vám pomáhá vyhnout se nebezpečím po obou stranách kurzu, jako jsou mělčiny nebo skály pod hladinou.

Změna datových polí stránky Kompas:


1. Na stránce Kompas stiskněte datové pole.
2. Stiskněte typ dat.

Správa trasových bodů, tras a prošlých tras

Úprava trasových bodů

Trasové body můžete upravovat a měnit u nich názvy, symboly, komentáře, pozice, nadmořskou výšku a hloubku. Software Waypoint Manager můžete použít také k přemístění trasového bodu na vaši aktuální pozici a pro odstraňování trasových bodů.

Úprava trasového bodu:

1. Stiskněte možnost **Waypoint Manager**.
2. Stiskněte trasový bod.
3. Stiskněte atribut.
4. Chcete-li provést změny, stiskněte písmena, číslice nebo symboly.
5. Stiskněte ikonu  (kromě provádění změny symbolu). V případě potřeby změňte další atributy.

6. Stisknutím ikony  změny zrušíte.

Přemístění trasového bodu do aktuální pozice:

1. Stiskněte možnost **Waypoint Manager**.
2. Stiskněte trasový bod, který chcete přemístit.
3. Stiskněte možnost **Přemístit sem**.

Odstranění trasového bodu:



1. Stiskněte možnost **Waypoint Manager**.
2. Stiskněte trasový bod, který chcete odstranit.
3. Stiskněte možnost **Odstranit trasový bod**.

Pokud chcete odstranit všechny trasové body, stiskněte možnost **Nastavení > Vynulovat > Odstranit všechny trasové body > Ano**.

Vytváření tras

Můžete vytvořit a uložit až 50 tras.

Vytváření a navigace nové trasy:

1. Stisknutím možnosti **Plánovač tras** > **<Vytvořit trasu>** > **<Vybrat první bod>** vyberete počáteční bod.
2. Stiskněte kategorii.
3. Stiskněte první položku na trase.
4. Stiskněte možnost **Použit** > **<Vybrat příští bod>**.
5. Opakujte tento postup, dokud nebude trasa dokončena.
6. Stisknutím ikony  trasu uložíte.
7. Stiskněte ikonu  > **Kam vést?** > **Trasy** pro navigaci po trase.

Prohlížení uložených tras

Zobrazení trasy na mapě:

1. Stiskněte možnost **Plánovač tras**.
2. Stiskněte trasu, kterou chcete zobrazit > **Zobrazit mapu**.

Úprava a odstraňování tras

Můžete upravit jakoukoli z uložených tras.

Úprava trasy:

1. Stiskněte možnost **Plánovač tras**.
2. Stiskněte trasu, kterou chcete upravit > **Upravit trasu**.
3. Stiskněte bod, který chcete upravit, a zvolte jednu z následujících možností:
 - **Změnit** – změní bod na jinou pozici.
 - **Zobrazit** – zobrazí bod na mapě.

- **Posunout dolů** (nebo nahoru) – změni pořadí bodu na trase.
- **Vložit** – přidá na trasu další bod. Další bod se vloží před bod, který upravujete.
- **Odebrat** – odebere bod z trasy.

Obrácení pořadí bodů na trase:

1. Stiskněte možnost **Plánovač tras**.
2. Stiskněte trasu, kterou chcete obrátit > **Obrátit trasu**.

Odstranění trasy:

1. Stiskněte možnost **Plánovač tras**.
2. Stiskněte trasu, kterou chcete odstranit > **Odstranit trasu**.

Prohlížení aktivní trasy

1. Stiskněte možnost **Aktivní trasa**. Zobrazí se body na vaší aktuální trase.
2. Stisknutím bodu zobrazíte další podrobnosti.

Správa prošlých tras

Prošlá trasa je záznam cesty, kterou jste ujeli.

Záznam prošlých tras:

1. Stiskněte možnost **Nastavení** > **Prošlé trasy** > **Záznam prošlé trasy**.
2. Stiskněte možnost **Nezaznamenávat**; **Zaznamenat, neukazovat**; nebo **Zaznamenat, ukázat na mapě**.

Pokud zvolíte možnost **Zaznamenat, ukázat na mapě**, bude prošlá trasa na stránce Mapa označena čarou.

Další informace o nastavení prošlých tras viz [strana 24](#).

Uložení a zobrazení aktuální prošlé trasy:

Stiskněte možnost **Správce tras** > **Aktuální trasa**.

- **Zobrazit mapu** – ukáže vaši aktuální prošlou trasu na mapě.
- **Graf nadmořské výšky** – ukáže nadmořskou výšku [strana 16](#) aktuální prošlé trasy.
- **Uložit prošlou trasu** – uloží vaši aktuální trasu.
- **Uložit část** – umožňuje zvolit část vaší aktuální prošlé trasy, kterou chcete uložit.

Vymazání aktuální prošlé trasy:

Stiskněte možnost **Nastavení** > **Vynulovat** > **Vymazat aktuální trasu** > **Ano**.

Otevření uložené prošlé trasy:

1. Stiskněte možnost **Kam vést?** > **Prošlé trasy**.
2. Stiskněte uloženou prošlou trasu.

Archivované nebo načtené prošlé trasy jsou uvedeny na stránce Správce tras. Je možné zobrazit prošlé trasy na mapě, zobrazit grafy nadmořské výšky nebo navigovat po prošlé trase.



Další nástroje


Graf nadmořské výšky



POZNÁMKA: Graf nadmořské výšky není k dispozici u přístroje Dakota 10.

Přístroj Dakota dokáže zaznamenat změny nadmořské výšky v závislosti na vzdálenosti nebo času či změny tlaku vzduchu (atmosférického nebo okolního) v průběhu času. Nastavení zaznamenávaných změn viz [strana 28](#).

1. Stiskněte možnost **Graf nadmořské výšky** a otevře se stránka Graf nadmořské výšky.
2. Pokud chcete změnit měřítko vzdálenosti nebo času, stiskněte měřítko a poté ikonu  nebo .
3. Pro zobrazení údajů o nadmořské výšce stiskněte bod v grafu. Zobrazí se čas, datum a zaznamenaná nadmořská výška v daném bodě.



Stránka Graf nadmořské výšky

Změna datových polí grafu nadmořské výšky

1. Stiskněte možnost **Graf nadmořské výšky**.
2. Zvolte typ dat v horní části obrazovky.
3. Vyberte si z uvedených možností a nahradte typ dat na obrazovce.

Bezdrátové sdílení informací



POZNÁMKA: Bezdrátové sdílení informací není k dispozici u přístroje Dakota 10.

Přístroj Dakota může bezdrátově sdílet trasové body, trasy, prošlé trasy a schránky s poklady s jinými bezdrátovými přenosnými zařízeními Garmin určenými pro rekreaci.

1. Umístěte zařízení do vzdálenosti nejvýše 3 metry od sebe.
2. V hlavním menu obou zařízení stiskněte možnost **Sdílet bezdrátově**.
3. Na přijímající jednotce stiskněte možnost **Přijmout**. Přijímající jednotka oznámí, když je připravena přijmout data.
4. Na odesílající jednotce stiskněte možnost **Odeslat**.
5. Na odesílající jednotce stiskněte kategorii odesílaných dat.

6. Na odesílající jednotce stiskněte položku k odeslání a stiskněte možnost **Odeslat**.
7. Obě jednotky oznámí, že přenos byl dokončen.
8. Stiskněte tlačítko **OK** na obou jednotkách.

Výpočet velikosti plochy

1. Stiskněte možnost **Výpočet plochy > Spustit**.
2. Projděte po obvodu plochy, kterou chcete vypočítat.
3. Po dokončení stiskněte možnost **Vypočítat**.

Ostatní nástroje

Vyberte jednu z následujících možností v hlavním menu, abyste získali přístup k dalším nástrojům:

- **Kalendář** – použití kalendáře.
- **Kalkulačka** – použití kalkulačky.
- **Slunce a Měsíc** – přehled časů východu a západu slunce společně s fázemi měsíce.

- **Budík** – nastavení přístroje Dakota na spuštění budíku
Přístroj lze také nastavit na určitý čas vypnutí.



POZNÁMKA: Budík není k dispozici u přístroje Dakota 10.

- **Lov a rybolov** – přehled nejlepších předpokládaných dat a časů pro lov a rybolov na vaší aktuální pozici.
- **Stopky** – použití stopek, označení okruhu a času okruhů.
- **Muž přes palubu** – označení pozice muže přes palubu a spuštění navigace. Postupujte podle pokynů na displeji.
- **Průměrování trasového bodu** – upřesněte umístění trasového bodu pomocí několika příkladů, abyste získali pokud možno nejpřesnější pozici. Postupujte podle pokynů na displeji. Postupujte podle pokynů na displeji. Další informace naleznete v části Trail Tech na adrese www.garmin.com.

- **Zadej směr a jdi** – určete přístroji objekt, aby se uzamkl ve směru a navigoval se k němu. Postupujte podle pokynů na displeji.




POZNÁMKA: Navigace typu Zadej směr a jdi není k dispozici u přístroje Dakota 10.

Sledování satelitního příjmu

Stránka Družice zobrazuje aktuální pozici, přesnost GPS, aktuální nadmořskou výšku, polohy satelitů a sílu signálu.

Prohlížení stránky Družice:

Stiskněte ikonu  ve spodní části hlavního menu.




Stránka Družice

Zelené pruhy označují sílu satelitního signálu systému GPS. Bílé pruhy označují, že přístroj Dakota stále shromažďuje údaje.

Trasový počítač

Trasový počítač zobrazuje vaši aktuální rychlost, průměrnou rychlost, maximální rychlost, počítač kilometrů dílčí cesty a další užitečné statistické údaje.


Stisknutím pole změníte informace, které se v daném poli zobrazují.



Trasový počítač

Chcete-li vynulovat data cesty, stiskněte možnost **Nastavení** > **Vynulovat** > **Vynulovat data cesty** > **Ano**.

Změna pozadí palubní desky:

1. Stiskněte ikonu  ve spodní části obrazovky.
2. Stiskněte možnost **Výchozí**, **Automobil**, **Hledání pokladu**, **Malá datová pole** nebo **Velká datová pole**.

Pokud chcete zobrazit dvě větší datová pole:

Stisknutím ikony  můžete přepínat mezi dvěma většími poli a výchozím zobrazením.

Hry GPS


Schránky s poklady

Hledání pokladů je druh pátrání po pokladu pomocí souřadnic GPS uvedených na síti Internet osobami, které poklad ukryly.

Schránky s poklady si můžete stáhnout z webové stránky www.geocaching.com. Webová stránka podporuje přenos schránek s poklady do přístroje Dakota a po registraci a instalaci modulu plug-in softwaru Garmin Communicator z adresy www.garmin.com/products/communicator si můžete schránky s poklady stahovat přímo do přístroje Dakota.

Navigace ke schránce s pokladem pomocí funkce Schránky s poklady:

1. Stiskněte možnost **Schránky s poklady** > **Hledat poklad**.
2. Stiskněte pozici schránky s pokladem.

3. Stiskněte možnost Jet. Barevná čára označuje kurz.
4. Stiskněte ikonu  > **Kompas**.
5. Pro navigaci do cíle použijte kompas dle popisu na [straně 9](#).

Poznámka: Další informace o hledání pokladů naleznete na webové stránce www.geocaching.com.

Vlastní nastavení přístroje Dakota

Změna profilu

Profily jsou sbírkou nastavení, která umožňují optimalizovat přístroj Dakota z jednoho typu použití na jiné, například přechod z rekreačního použití na použití v automobilech.


Pokud jste v profilu a změníte nastavení, například datová pole, jednotky měření nebo nastavení pozice, uloží se automaticky jako součást vašeho aktuálního profilu.

Nastavení profilů

Jak změnit profil:

1. V hlavním menu stiskněte možnost **Změna profilu**. Na obrazovce se objeví aktuální profil.
2. Stiskněte profil, který chcete používat.

Změna názvu profilu:

1. Stiskněte možnost **Nastavení > Profily**.
2. Stiskněte profil > **Upravit název**.
3. Chcete-li provést změny, stiskněte písmena, číslice nebo symboly.
4. Stiskněte ikonu .

Změna pořadí profilů:

1. Stiskněte možnost **Nastavení > Profily**.
2. Stiskněte profil, který chcete přesunout.
3. Stiskněte možnost **Posunout nahoru** nebo **Posunout dolů**.

Odstranění profilu:

Váš aktuální profil nelze odstranit.

1. Stiskněte možnost **Nastavení > Profily**.
2. Stiskněte profil > **Odstranit**.

Přidání nového profilu:

Stiskněte možnost **Nastavení** > **Profily** > **<Vytvořit nový profil>**.

Tento profil je kopií vašeho aktuálního profilu. Nový profil se stává vaším aktuálním profilem.

Použití nastavení systému

Stiskněte možnost **Nastavení** > **Systém**.

GPS – výběr možnosti **Normální**, **WAAS** (Wide Area Augmentation System) nebo **Ukázkový režim** (GPS vypnuto). Informace o systému WAAS najdete na webové stránce www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.

Jazyk – výběr jazyka textu v přístroji Dakota. Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka dat zadaných uživatelem nebo mapových dat, například názvů ulic.

Typ baterie – výběr typu používané baterie.

Tóny – **zapíná** a **vypíná** tóny.



POZNÁMKA: Tóny nejsou k dispozici u přístroje Dakota 10.

Vlastní úprava displeje

Stiskněte možnost **Nastavení** > **Displej**.

Prodleva podsvícení – zvolte dobu, po kterou má podsvícení zůstat zapnuté, když se dotknete obrazovky.

Zachycování snímků obrazovky:

1. V hlavním menu stiskněte možnost **Nastavení** > **Zobrazit** > **Zachycení obrazovky** > **Zapnuto**.
2. Přejděte na obrazovku, kterou chcete zachytit.
3. Stiskněte a rychle uvolněte tlačítko

4. Připojte přístroj Dakota k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Rastrový obrázek se uloží do složky Garmin\scrn v jednotce Dakota.

Nastavení mapy

V hlavním menu stiskněte možnost

Nastavení > Mapy.

Orientace – výběr způsobu zobrazení mapy na stránce. **Sever nahoře**

zobrazuje sever v horní části stránky.

Trasa nahoře zobrazuje váš aktuální směr cesty k horní části stránky. **Režim Automobil** ukazuje pohled z automobilu s informací o další odbočce pro použití během řízení.

Automatické zvětšení a zmenšení – automaticky vybírá odpovídající úroveň přiblížení pro optimální použití na mapě. Pokud je zvolena možnost **Vypnuto**, musíte mapu zvětšovat a zmenšovat ručně.

Zobrazit datová pole – skrytí nebo zobrazení datových polí na stránce Mapa.

Rozšířené nastavení mapy – nastavení úrovní přiblížení, velikosti textu a podrobnosti mapy.

- **Úrovně přiblížení** – výběr úrovně přiblížení položek na mapě.
- **Velikost textu** – výběr velikosti textu pro položky na mapě.
- **Detail** – výběr množství detailů zobrazených na mapě. Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude překreslovat pomaleji.
- **Stínovaný obrys** – zapíná mapy se stínovaným obrysem, pokud jsou k dispozici.

Mapové informace – stiskněte zaškrtávací políčko pro zobrazení mapy. To může být užitečné, pokud je v přístroji Dakota nahráno několik map.

Nastavení prošlé trasy

Prošlá trasa je záznamem vaší cesty. V hlavním menu stiskněte možnost **Nastavení > Prošlé trasy**.

Záznam prošlé trasy – zapnutí nebo vypnutí záznamu prošlé trasy.

Způsob záznamu – výběr způsobu záznamu trasy. Zvolte možnost **Vzdálenost**, **Čas** nebo **Automaticky**. Pokud jste jako způsob záznamu zvolili čas nebo vzdálenost, zadejte konkrétní interval pro čas nebo vzdálenost. Pokud chcete prošlé trasy zaznamenávat proměnlivou rychlostí a vytvořit tak optimální znázornění vašich prošlých tras, stiskněte možnost **Automaticky**.

Interval – výběr rychlosti záznamu prošlé trasy. Častější záznam bodů vytváří podrobnější prošlou trasu, ale rychleji zaplní záznam prošlé trasy.


Vlastní úprava hlavního menu

Můžete uspořádat aplikace v hlavním menu.

Změna pořadí aplikací v hlavním menu:

1. Stiskněte možnost **Nastavení > Hlavní menu**.
2. Stiskněte aplikaci, kterou chcete přesunout.
3. Stisknutím jiné aplikace změňte umístění.

Pokud chcete aplikaci deaktivovat a přesunout ji na konec seznamu:

1. Stiskněte možnost **Nastavení > Hlavní menu**.
2. Stiskněte aplikaci
3. Stiskněte ikonu .



POZNÁMKA: Pokud chcete aplikaci znovu aktivovat, vyberte aplikaci a vyberte jinou aplikaci a proveďte změnu umístění.

Nastavení trasy

Stiskněte možnost **Nastavení** >
Trasování.

Metoda vedení – výběr metody vedení pro výpočet vaší trasy.

- **Mimo silnice** – vypočítává trasy z bodu do bodu.
- **Na silnici pro čas** – vypočítává trasy po silnicích, které trvají nejkratší dobu.
- **Na silnici pro vzdálenost** – vypočítává trasy po silnicích, které jsou kratší.

Vypočítat trasy pro – výběr způsobu dopravy pro optimalizaci vašich tras.

Zamknout na silnici – slouží k uzamčení ukazatele aktuální pozice na nejbližší silnici a kompenzuje tak odchylky přesnosti pozice na mapě (vyžaduje směrovatelné mapy).

Přechody mimo trasu – slouží k výběru metody přechodu při trasování mimo silnice.

- **Automaticky** – automaticky vás nasměruje k dalšímu bodu.
- **Ruční** – umožňuje vybrat další bod na trase stisknutím bodu na stránce aktivní trasy.
- **Vzdálenost** – nasměruje vás k dalšímu bodu na mapě, pokud jste v určené vzdálenosti od vašeho aktuálního bodu.

Nastavení zákazů – stiskněte typ silnic, kterým se chcete vyhnout.

Změna námořního nastavení

Stiskněte možnost **Nastavení** >
Námořní.

Režim námořní mapa – výběr typu mapy.

Zvukové sirény – zapne nebo vypne zvukové sirény, které indikují hluboké pozice.

Výšeče světla – zapnutí nebo vypnutí navigačního světla pro specifické sektory. Výběrem možnosti **Automaticky** zajistíte, že některé výšeče světla nebudou zobrazeny, pokud je hustota výšečí světla v dané oblasti vysoká.

Sada symbolů – slouží k výběru sady námořních navigačních symbolů.

Nastavení námořní výstrahy – zapnutí nebo vypnutí námořních výstrah.

- **Alarm tažení kotvy** – slouží k nastavení spuštění výstrahy po překročení zadané vzdálenosti nesení proudem.
- **Upozornění na odchylku od kurzu** – slouží k nastavení spuštění výstrahy při odchýlení od kurzu o zadanou vzdálenost.
- **Hluboká voda** – slouží k nastavení spuštění výstrahy, když se dostanete

do oblasti, kde je příliš hluboká voda.

- **Mělká voda** – slouží k nastavení spuštění výstrahy, když se dostanete do oblasti, kde je příliš mělká voda.

Změna nastavení času

Stiskněte možnost **Nastavení** > **Čas**.

Formát času – výběr 12hodinového nebo 24hodinového formátu.

Časové pásmo – slouží k nastavení časového pásma pro vaši pozici.

Změna jednotek měření

Stiskněte možnost **Nastavení** > **Jednotky**.

Vzdálenost/Rychlost – výběr jednotek vzdálenosti a rychlosti.

Nadmořská výška (Vert. rychlost) – výběr jednotek nadmořské výšky a vertikální rychlosti.

Hlubka – výběr jednotek hloubky (stopy, sáhy nebo metry) pro použití na moři.

Teplota – výběr teploty vody ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.

Tlak – výběr jednotek atmosférického tlaku v palcích (Hg), milibarech nebo hektopascalch.

Formát souřadnic

Pokud nepoužíváte mapu, která využívá jiný formát souřadnic, použijte výchozí nastavení.

Změna formátu souřadnic:

Stiskněte možnost **Nastavení** >
Formát souřadnic.

Úprava kompasu

Stiskněte možnost **Nastavení** > **Směr**.

Zobrazení – výběr druhu směru pohybu zobrazeného na kompasu:

- **Směrová písmena** – nastavení vzhledu stránky kompasu na směrová písmena (S, J, V, Z).

- **Číselné hodnoty stupňů** – nastavení vzhledu stránky kompasu na stupně (0° – 359°).
- **Dílce** – nastavení vzhledu stránky kompasu na dílce (0 dílců – 1000 dílců).

Směr k severu – výběr směru kompasu k severu:

- **Skutečný** – nastavení skutečného severu jako směru pohybu.
- **Magnetický** – automaticky nastavuje magnetickou odchylku pro vaši pozici.
- **Grid** – nastavení severu Grid (0°) jako směru pohybu.
- **Uživatel** – umožňuje nastavení hodnoty magnetické odchylky.

Navigační linie/Ukazatel (podle typu přístroje) – výběrem možnosti **Směr k cíli** zobrazíte ukazatel směru, který udává směr k vašemu cíli. Stiskněte možnost **Kurz** pro výběr ukazatele

kurzu, který indikuje váš vztah k linii kurzu vedoucí k cíli viz ([strana 10](#)).

Kompas – výběrem možnosti **Automaticky** umožníte přepnutí z elektronického kompasu na kompas GPS, pokud cestujete po stanovenou dobu vyšší rychlostí. Pokud chcete elektronický kompas vypnout a používat kompas GPS, vyberte možnost **Vypnuto**.



POZNÁMKA: Nastavení funkce Kompas auto není k dispozici u přístroje Dakota 10.

Nastavení výškoměru



POZNÁMKA: Nastavení výškoměru není k dispozici u přístroje Dakota 10.

Stiskněte možnost **Nastavení** > **Výškoměr**.

Automatická kalibrace – umožňuje samostatnou kalibraci výškoměru při každém zapnutí přístroje Dakota.

Režim barometru – zvolte možnost **Proměnná nadmořská výška** (používá se při přesunu) nebo **Konstantní nadmořská výška** (používá se při statické poloze, umožňuje, aby výškoměr fungoval jako standardní barometr).


Vývoj tlaku – zvolte, kdy se zaznamenávají údaje o tlaku. Zvolte možnost **Uložit vždy** pro záznam údajů o tlaku každých 15 minut i v případě, že je přístroj Dakota vypnutý. Možnost **Uložit při zapnutí** zvolte pro záznam údajů pouze v případě, že je přístroj Dakota zapnutý. To může být užitečné, pokud sledujete tlakové fronty.

Typ grafu – výběr typu grafu nadmořské výšky:

- **Nadmořská výška/Čas** – zaznamenává změny nadmořské výšky v průběhu času.
- **Nadmořská výška/Vzdálenost** – zaznamenává změny nadmořské výšky podle vzdálenosti.

- **Atmosférický tlak** – zaznamenává atmosférický tlak v průběhu času.
- **Okolní tlak** – zaznamenává změny okolního tlaku v průběhu času.

Ruční kalibrace výškoměru:

1. Přejděte na pozici, jejíž nadmořskou výšku nebo atmosférický tlak znáte.
2. Stiskněte možnost **Nastavení** > **Výškoměr** > **Stisknout pro zahájení kalibrace výškoměru**.
3. Stiskněte možnost **Ano**, pokud znáte nadmořskou výšku, nebo **Ne** > **Ano**, pokud znáte atmosférický tlak.
4. Zadejte nadmořskou výšku nebo atmosférický tlak a stiskněte ikonu .

Párování přístroje Dakota



POZNÁMKA: Propojení s bezdrátovými snímači není u přístroje Dakota 10 k dispozici.

Přístroj Dakota lze používat s volitelným snímačem srdečního tepu Garmin a zobrazovat srdeční tep. Rovněž ho

lze používat s volitelným snímačem tempa bicyklu Garmin a zobrazovat rychlost vašeho šlapání. Po připojení k příslušnému zařízení Garmin budou hodnoty srdečního tepu a tempa bicyklu uvedeny jako možnosti datových polí na stránce Mapa, Kompas a na Trasový počítač.

Párování je propojení vašeho přístroje Dakota s bezdrátovými snímači, například snímačem srdečního tepu nebo snímačem tempa bicyklu. Při prvním párování přístroj Dakota automaticky rozpozná snímač vždy, když je zapnutý a v dosahu.

Spárování přístroje Dakota s bezdrátovým snímačem:

1. Umístěte přístroj Dakota do vzdálenosti nejvýše 3 metry od bezdrátového snímače (snímače srdečního tepu nebo snímače rychlosti/tempa bicyklu).
2. Zapněte bezdrátový snímač.

3. V hlavním menu stiskněte možnost **Nastavení > Fitness > Snímač srdečního tepu** nebo **Snímač tempa bicyklu**.
4. Stiskněte možnost **Vyhledávání nových**.
5. Zobrazí se zpráva „Připojeno“.



POZNÁMKA: Abyste zabránili komunikaci přístroje Dakota s bezdrátovými snímači, stiskněte možnost **Nastavení > Fitness > Snímač srdečního tepu** (nebo **Snímač tempa bicyklu**) > **Vypnuto**.

Přehled informací o přístroji Dakota

V hlavním menu stisknutím možnosti **Nastavení > Informace o...** zobrazíte verzi softwaru přístroje Dakota, identifikační číslo zařízení, verzi softwaru GPS a právní informace.

Vynulovat

1. Stiskněte možnost **Nastavení > Vynulovat**.
2. Stisknutím položku vynulujete.

Dodatek

Technické údaje

Fyzické

- Velikost:** 100 mm. V × 55 mm Š
× 33 mm H (3,9 in. H
× 2,2 in. W × 1,3 in. D)
- Hmotnost:** 100 g (3.5 oz.) bez baterií
191,4 g s bateriemi
- Displej:** 66 mm diagonální (2,6 in.)
podsvícený displej TFT
s 65 tisíci barvami
(160 × 240 pixelů)
- Pouzdro:** robustní plastové,
vodotěsné podle normy
IPX7
- Rozsah provozních teplot:** od -15 °C do
70 °C (od -5°F do 158°F)*

* Rozsah provozních teplot přístroje Dakota může překročit užitečný rozsah některých baterií. Některé baterie mohou při vysokých teplotách prasknout.

Napájení

Zdroj: dvě baterie velikost AA
(alkalické, NiMH nebo lithiové)

Životnost baterií: až 20 hodin

Přesnost

GPS: < 10 m (33 ft.), typicky 95 %*

* Po aktivaci systému úmyslného snížení přesnosti selektivní dostupnosti (SA) zavedeného Ministerstvem obrany USA klesá přesnost na 100 m 2DRMS.

DGPS: od 3 do 5 m (od 10 do
16 ft.) typicky 95 %
(přesnost WAAS
v Severní Americe)

Rychlost: 0,1 m/s (0,328 ft./sec.)
v rovnovážném stavu

Rozhraní: velkokapacitní paměťové
zařízení USB

Životnost uložených dat: nekonečná,
pro paměť není třeba
baterie

Ukládání map: interní nebo paměťová karta microSD™

Výkon

Přijímač: více než 12kanalový
vysoce citlivý s podporou systému WAAS

Doba přijetí signálu: < 1 sekunda
(z pohotovostního režimu)
< 33 sekund (s předchozím vypnutím)
< 36 sekund (s autolokací)

Aktualizace: 1krát za sekundu, průběžná

Kompas: přesnost: ± 2 stupně
(± 5 stupňů v extrémně severních a jižních zeměpisných šířkách)*
rozlišení: 1 stupeň

Výškoměr: přesnost: ± 3 m (± 10 ft.)*
rozlišení: 0,3 m (1 ft.)
rozsah: od -610 m do 9 144 m (od -2,000 ft. do 30,000 ft.)

*Závisí na tom, zda byla kalibrace provedena uživatelem správně.

Použití ukázkového režimu

Ukázkový režim vypne přijímač GPS pro použití ve vnitřních prostorách nebo pro osvojování práce s přístrojem. Zařízení v ukázkovém režimu nesleduje satelity.



UPOZORNĚNÍ: Nesnažte se navigovat pomocí ukázkového režimu, jelikož přijímač signálu GPS je vypnutý. Zobrazované ukazatele intenzity satelitního signálu jsou pouze simulace a nepředstavují intenzitu skutečného satelitního signálu.

Pokud chcete zapnout ukázkový režim, stiskněte možnost **Nastavení > Systém > GPS > Ukázkový režim**.

Připojení přístroje Dakota k počítači

Přístroj Dakota připojíte k počítači pomocí dodaného kabelu USB.

Připojení přístroje Dakota k počítači:

1. Zvedněte ochranný kryt umístěný v horní části přístroje Dakota.
2. Zasuňte menší konektor na kabelu USB do zdířky USB mini-B.
3. Připojte druhý konec kabelu do portu USB v počítači.

Instalace paměťové karty microSD™




POZNÁMKA: Volitelné vybavení kartou microSD není u přístroje Dakota 10 k dispozici.

Slot pro paměťové karty microSD na přístroji Dakota se nachází pod bateriemi. Paměťové karty microSD můžete zakoupit u prodejce elektroniky nebo můžete zakoupit karty s předem nahranými podrobnými mapovými daty MapSource® u vašeho prodejce výrobků Garmin. Na webové stránce <http://buy.garmin.com> naleznete kompatibilní mapové produkty.

Vložení nebo vyjmutí paměťové karty microSD:

1. Vysuňte západku na zadní straně přístroje Dakota viz ([strana 2](#)) a odstraňte kryt přihrádky na baterie a baterie.
2. Zvedněte kovový kryt.
3. Zasuňte kartu do slotu karet microSD a uzavřete kovový kryt.



4. Při vyjímání karty microSD zvedněte kovový kryt a vyjměte kartu ze slotu karet microSD.
5. Znovu vložte baterie a nasadte kryt přihrádky na baterie.

Kromě úložiště map a dat lze paměťovou kartu microSD použít k ukládání souborů, například obrázků, náplní, schránek s poklady, tras, trasových bodů a uživatelských bodů zájmu.

Přenos prošlých tras, tras a trasových bodů

Prošlé trasy, trasy a trasové body (včetně stanovišť se schránkami s poklady) lze přenášet mezi přístrojem Dakota a počítačovými mapami, například mapami MapSource nebo mapami přístupnými na webových stránkách, například Google™ Maps.

Přenos prošlých tras, tras a trasových bodů do a ze softwaru MapSource:

1. Připojte přístroj Dakota k počítači pomocí kabelu USB.
2. Otevřete aplikaci MapSource v počítači.
3. Klikněte na možnost **Přijmout ze zařízení** nebo **Odeslat do zařízení** v menu Přenos aplikace MapSource.

Před přenosem dat na webovou stránku nebo z ní přímo do přístroje Dakota nainstalujte software Garmin Communicator z webové stránky www.garmin.com/products/communicator.

Načítání a odstraňování souborů

Přístroj Dakota můžete používat jako velkokapacitní paměťové zařízení USB a chcete-li si rozšířit externí paměť, můžete si zakoupit samostatnou paměťovou kartu microSD.



POZNÁMKA: Přístroj Dakota není kompatibilní se systémy Windows® 95, 98, Me nebo NT. Rovněž není kompatibilní se systémy Mac® OS verze 10.3 nebo staršími.

Načítání souboru do přístroje Dakota nebo na paměťovou kartu microSD:

1. Odstraňte kryt přihrádky na baterie a vložte paměťovou kartu microSD viz (strana 33).
2. Připojte kabel USB k přístroji Dakota a k počítači.
3. Zkopírujte soubor z počítače.
4. Vložte soubor na svazek Garmin nebo na paměťovou kartu microSD.

Odstranění souboru z přístroje Dakota nebo paměťové karty microSD:

1. Otevřete možnost Garmin nebo jednotku/svazek pro kartu SD.
2. Zvýrazněte soubor a stiskněte tlačítko **Odstranit** na klávesnici počítače.



POZNÁMKA: Při odstraňování souborů dbejte na to, abyste neodstranili naprogramovaná mapová data (soubory s příponou „.img“). Není možné je obnovit.

Optimalizace životnosti baterií

Pro dosažení optimálního výkonu a maximální životnosti používejte kvalitní baterie. Nejlepšího výkonu dosáhnete používáním lithiových baterií, předem nabitých (ihned použitelných) baterií NiHM a dobíjecích baterií NiHM, které nejsou starší než jeden rok a jejich kapacita je vyšší než 2500 mAh.

Při optimalizaci životnosti baterií zvažte následující doporučení:

- Nenastavujte podsvícení na vyšší intenzitu, než je nezbytně nutné viz (strana 3). Použitím více než 50% úrovně podsvícení po delší dobu se výrazně sníží životnost baterií.
- Zvolte kratší prodlevu podsvícení viz (strana 22).
- Vypněte zvukové tóny, pokud je nepotřebujete viz (strana 22).

- Vypněte elektronický kompas, pokud jej nepotřebujete viz (strana 28).
- Jestliže hodláte používat přístroj Dakota ve velké míře v automobilu, zvažte nákup napájecího kabelu do automobilu (<http://buy.garmin.com>).

Obnovení výchozího nastavení výrobce

Přístroj Dakota můžete vrátit do výchozího nastavení od výrobce. Změny, které jste provedli pomocí menu Nastavení se vrátí na výchozí hodnoty.

Pokud chcete obnovit výchozí nastavení výrobce, stiskněte možnost **Nastavení** > **Vynulovat** > **Obnovit výchozí nastavení výrobce** > **Ano**.

Připojení karabinové svorky, poutka nebo jiného volitelného příslušenství

1. Uložte karabinovou svorku do drážek na upevňovací sponě umístěné na přístroji Dakota.




2. Posunujte svorku nahoru, dokud nebude zajištěna.

Pokud chcete svorku odejmout, zvedněte dolní část svorky a vysuňte ji z upevňovací spony.

Kalibrace dotykové obrazovky

Obrazovka přístroje Dakota obvykle nevyžaduje kalibraci. Pokud však tlačítka nereagují adekvátně, postupujte následovně.

Postup kalibrace dotykové obrazovky:

1. Když je zařízení vypnuto, stiskněte a podržte tlačítko  po dobu přibližně 30 sekund.
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce, dokud se nezobrazí zpráva „Kalibrace dokončena“.

Softwarová licenční dohoda

POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE DAKOTA SE ZAVAZUJETE RESPEKTOVAT PODMÍNKY NÁSLEDUJÍCÍ SOFTWAROVÉ LICENČNÍ DOHODY. TUTO DOHODU SI PROSÍM PEČLIVĚ PROČTĚTE.

Společnost Garmin vám poskytuje omezenou licenci na užívání dodaného softwaru v binární použitelné podobě („software“) při běžném provozu přístroje. Právní nárok, vlastnická práva a práva související s duševním vlastnictvím tohoto softwaru zůstávají majetkem společnosti Garmin.

Tímto potvrzujete, že software je majetkem společnosti Garmin a je chráněn americkými zákony o autorských právech a mezinárodními úmluvami o autorských právech. Dále potvrzujete, že struktura, organizace a kód softwaru jsou cenným obchodním tajemstvím společnosti Garmin a že zdrojový kód softwaru zůstává cenným obchodním tajemstvím společnosti Garmin. Souhlasíte s tím, že ani software, ani jeho části nebudete dekompilovat, rozebírat, upravovat, převádět, zpětně dekódovat nebo převádět

do formy čitelné pro člověka a nebudete software využívat k vlastnímu programování. Souhlasíte s tím, že nebudete exportovat nebo reexportovat software do jiných zemí, a tím porušovat zákony o kontrole exportu Spojených států amerických.

Prohlášení o shodě (DoC)

Společnost Garmin tímto prohlašuje, že výrobek Dakota odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice 1999/5/ES.

Pro zobrazení úplného Prohlášení o shodě navštivte webovou stránku společnosti Garmin pro daný výrobek Garmin: www.garmin.com.



Rejstřík

A

- aktivní trasa 14
- alarmy, námořní 26
- automatické zvětšení a zmenšení 23

B

- baterie 2
 - optimální typ baterie 36
 - výměna 2
- bezdrátové sdílení 17
- body zájmu 5
- bod zájmu 5
- budík 18

C

- časové pásmo 26
- číselné hodnoty stupňů 27

D

- datová pole
 - změna 8, 11, 16, 23
 - zobrazit nebo skrýt 8
- dílce 27

F

- formát souřadnic 27

G

- graf nadmořské výšky 16
 - vlastní nastavení 28

J

- jazyk 22

K

- kalendář 17
- kalibrace
 - kompas 9
 - výškoměr 29
- kalkulačka 17
- karabinová svorka 37
- kompas
 - kalibrace 9
 - směr k severu 27
- konstantní nadmořská výška 28
- kurz 27

L

- lov a rybolov 18

M

- magnetický sever 27
- mapové informace 7
- metoda vedení 24
- mimo silnice 24
- muž přes palubu 18

N

- nadmořská výška
 - pevná nebo proměnlivá 28
- nadmořská výška/čas 28
- nadmořská výška/vzdálenost 28
- námořní 25
- na silnici pro čas 24
- na silnici pro vzdálenost 25
- nastavení Fitness 29
- nastavení GPS 22
- nastavení výrobce 36
- nastavení zákazů 25
- navigace 5
 - ukončení 7

O

- obrácení
 - body trasy 14

odemknout obrazovku 3
okolní tlak 28
orientace, mapa 23
označit trasový bod 4

P

paměťová karta microSD
instalace 33
načítání souborů 35
paměťová karta SD 33
párování 29
podsvícení 3
prodleva 22
poslední nalezené 5
pozadí
palubní deska 19
přechody mimo trasu 25
příslušenství 1
prodleva, podsvícení 22
profily 21
proměnná nadmořská
výška 28
prošlé trasy
nastavení 24
prohlížení 15
vymazat aktuální 15
záznam 24

průměrování trasového
bodu 18

R

režim Automobil 23
režim Barometr 28
rozšířené nastavení map 23

S

satelitní signály 3
schránky s poklady 20
sdílet bezdrátově 17
sériové číslo 1
sever Grid 27
sever nahoře 23
skutečný sever 27
slunce a měsíc 17
směr k cíli 27
směr k severu, kompas 27
směrová písmena 27
snímače 29
snímač srdečního tepu 29
snímač tempa 29
software Communicator
Garmin 20
stopky 18

T

tlak
atmosférický 28
jednotky měření 26
okolní 28
vývoj 28
tóny 22
trasa nahoře 23
trasové body
vytváření 4
trasový počítač 19
trasy
nastavení 24
obrácení 14
úpravy 13
výpočet 25
zobrazit 14
typ grafu 28

U

ukázkový režim 32
ukončení navigace 7
úpravy
trasy 13
uzamknout obrazovku 3

V

velikosti plochy

výpočet 17

velikost textu, mapy 23

výchozí nastavení 36

výšeče světla 25

výškoměr

kalibrace 29

nastavení 28

W

WAAS 22

Z

zadej směr a jdi 18

zamknout na silnici 25

změna velikosti 23

zobrazení 3D 20

zobrazit

prošlé trasy 15

způsob záznamu, prošlé

trasy 24

zvukové sirény 25

**Nejnovější bezplatné aktualizace softwaru (vyjma mapových dat)
po dobu životnosti vašich výrobků Garmin najdete na webových
stránkách společnosti Garmin na adrese www.garmin.com.**



© 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9LR Velká Británie

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei, Tchaj-wan

www.garmin.com

Červen 2009

Číslo výrobku 190-01069-41 Rev. A Vytištěno na Tchaj-wanu